

I-O DATA

② 応用操作ガイド

HVT-BCTL / HVT-BTL

M-MANU200878-01

番組表を見る

番組説明

選んでいる番組の番組情報を見る

12

番組表を1日分前後に移動する

番組表

番組表を表示する

放送切換

番組表の放送波が切り換わる

カーソルを移動する

決定

選んでいる番組が放映中なら視聴する  
放映前の番組なら予約する

|                  |                  |               |             |       |       |       |       |       |
|------------------|------------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6月 1日(火) 21:41   | 01(火)            | 02(水)         | 03(木)       | 04(金) | 05(土) | 06(日) | 07(月) | 08(火) |
| NHK総合1・金沢<br>011 | NHK教育1・金沢<br>021 | テレビ金沢1<br>041 | HAB1<br>051 |       |       |       |       |       |
| 21時              | 00               | 00            | 00          | 00    | 00    | 00    | 00    | 00    |
| 22時              | 00               | 00            | 00          | 00    | 00    | 00    | 00    | 00    |
| 23時              | 00               | 00            | 00          | 00    | 00    | 00    | 00    | 00    |

番組の選択 1 前日 2 翌日 決定 項目の決定 戻る 前の画面へ

その他の操作

画面表示

画面表示を切り換える

音声切換

音声を切り換える

ズーム

画面いっぱいに表示する  
※ 放送によっては、機能しないことがあります。

字幕

字幕を表示/非表示する

画面表示の切り換え

「画面表示」を押すたびに、以下のように切り換わります。  
画面表示は5秒間表示されます。

番組タイトル  
チャンネル情報表示

切(非表示)

音声の切り換え

「音声切換」を押すたびに、音声が切り換わります。  
各音声に二重音声がある場合は、それぞれの音声内で「主音声」→「副音声」→「主+副音声」の順に切り換わります。

例：音声Aが二重音声のとき

音声A(主)  
(日本語)

音声A(副)  
(外国語)

音声A(主+副)  
(日本語+外国語)

音声C

音声B

※ 音声多重でない番組では、音声を切り換えられません。

字幕表示の切り換え

「字幕切換」を押すたびに、以下のように切り換わります。

字幕：入  
(第1言語)

字幕：入  
(第2言語)

字幕：切  
(非表示)

※ 字幕情報を持たない番組では、字幕は表示されません。

予約する

時刻が来ると、指定した番組を視聴します。本製品の電源が切られていても、自動的に電源が入ります。

予約した時刻になると、「予約を開始しました」と表示されます。

予約した番組の番組表での表示

番組名の前に🕒が表示されます。

番組表で予約する

番組表

決定

メニュー

戻る

チャンネル

音量

前チャンネル

番号入力

音声切換

消音

字幕

ズーム

入力切換

1

番組表を押す

2

予約する番組を決定する  
※ 現在放送中の番組は予約できません。

3

① 内容を確認する  
② 「予約する」を決定する  
⇒ 選んだ番組は予約されました。

番組表

放送切換

決定

メニュー

戻る

チャンネル

音量

前チャンネル

番号入力

音声切換

消音

字幕

ズーム

入力切換

1

番組表を押す

2

予約する番組を決定する  
※ 現在放送中の番組は予約できません。

3

① 内容を確認する  
② 「予約する」を決定する  
⇒ 選んだ番組は予約されました。

日時を指定して予約する

メニュー

決定

戻る

チャンネル

音量

前チャンネル

番号入力

音声切換

消音

字幕

ズーム

入力切換

1

メニューを押す

2

「メインメニュー」を決定する

3

「視聴予約」→「時間指定予約」を決定する

4

① 項目を選び、上下で設定する  
② 「予約確定」を決定する  
⇒ 指定した時間で予約されました。

メニュー

決定

戻る

チャンネル

音量

前チャンネル

番号入力

音声切換

消音

字幕

ズーム

入力切換

1

メニューを押す

2

「メインメニュー」を決定する

3

「視聴予約」→「時間指定予約」を決定する

4

① 項目を選び、上下で設定する  
② 「予約確定」を決定する  
⇒ 指定した時間で予約されました。

こんなときは

年齢による視聴制限をする

1

2

3

4

5

6

※年齢による視聴制限が有効になっている番組のみ、この設定が機能します。

お知らせを見る

1

2

3

4

お知らせを選んで決定し、お知らせを見る

本製品を初期化する

1

2

3

4

5

本体の初期化を決定

はいを選んで決定し、本製品を初期化する

メニューについて

メニューを開く

押すと、視聴メニューが開く

項目の説明

メニューには、「視聴メニュー」と「メインメニュー」があります。  
メインメニューは、視聴メニューから開くことができます。

■ 視聴メニュー

| 項目        | 説明                           |
|-----------|------------------------------|
| 番組表       | 番組表が開かれます。                   |
| 番組説明      | 視聴している番組の番組説明が表示されます。        |
| 音声切換      | 番組によって、第一音声から第二音声までの切換を行えます。 |
| 二重音声      | 番組によって、主音声、副音声、主+副の切換を行えます。  |
| 字幕切換      | 字幕表示を切り換えられます。               |
| チャンネル番号入力 | 3桁の番号を入力して、チャンネルを切り換えられます。   |
| メインメニュー   | メインメニューが表示されます。              |

■ メインメニュー

| 項目 1     | 項目 2       | 説明   |
|----------|------------|--|
| 視聴予約     | 予約一覧       | 予約一覧から、予約の取り消し・変更ができます。                    |
| 本体の設定    | 時間指定予約     | チャンネルや日付・時刻を指定して、予約を行えます。                  |
|          | 文字スーパーの設定  | 文字スーパーの表示を切り換えられます。                        |
|          | 画面サイズの設定   | お使いのテレビに合わせた画面サイズを設定できます。                  |
|          | D端子の設定     | 出力するD端子規格を設定できます。                          |
|          | 本体の初期化     | 本製品をご購入時の状態に戻せます。                          |
|          | 本体情報       | 本製品とB-CASカードの情報が表示されます。                    |
| チャンネルの設定 | 受信レベルの確認   | アンテナの調整に使います。別紙『取扱説明書』の【アンテナを調整する】をご覧ください。 |
|          | リモコンボタンの設定 | 放送波ごとに、リモコンのボタンにどのチャンネルを割り当てるかを設定できます。     |
|          | チャンネルスキャン  | 地上デジタル放送のチャンネルを設定できます。                     |
|          | 衛星アンテナの設定  | つないでいる衛星アンテナに電源を供給するかどうかを設定できます。           |
|          | 視聴制限の設定    | 年齢による視聴制限を設定できます。また、視聴制限に使う暗証番号を設定できます。    |
| お知らせ     |            | お知らせ一覧が表示され、選んだお知らせを見ることができます。             |

各部の名前

前面

電源ボタン  
押すと、電源を入 / 切します。

電源ランプ

お知らせランプ

リモコン受光部  
リモコンは、ここにに向けて操作してください。

電源ランプと電源状態

| 電源状態 | 電源ランプ  | 説明   |
|------|--------|--|
| 切    | 消灯     | 本製品が電源コンセントにつながっていない状態です。この状態から電源コンセントにつながると、電源状態は電源コンセントを抜く前と同じ状態になります。 |
| 入    | 緑点灯    | 本製品を電源コンセントにつなぎ、[電源] ボタンを押した状態です。地上デジタル放送を視聴できます。                        |
| 待機   | 赤点灯    | 電源状態 [入] で [電源] ボタンを押した状態です。[電源] ボタンが押されれば、電源状態 [入] に移行します。              |
| 起動中  | オレンジ点滅 | 起動中です。しばらくお待ちください。   |

お知らせランプ

| ランプ状態 | 説明                            |
|-------|-------------------------------|
| 点灯    | お知らせがあります。                    |
| 点滅    | ソフトウェアの更新中です。コンセントを抜かないでください。 |
| 消灯    | お知らせはありません。                   |

背面

アンテナ入力  
それぞれのアンテナにつなぎます。

各種出力  
テレビやディスプレイなどが対応している端子につなぎます。

USBポート  
本製品のファームウェアを更新するときに使います。  
詳しくは、ファームウェアを案内している Web ページをご覧ください。

電源端子  
電源コンセントに、添付の AC アダプターをつなぎます。